



Ministyczniki



CI 5-2 (4 NO)




CI 5-2 (2 NO + 2 NC)




CBN - 40




CBN - 22




CBN - 20




CBN - 11




CBN - 04




CI 5-5, 5-9, 5-12 (1 NO)



CI 5-5, 5-9, 5-12 (1 NC)




CI 5-9 (4 NO)



TI 9C-5

Styczniki CI 6 - 50

3 biegunowe




CI 6, 9, 12, 15, 16, 20, 25, 30, 32, 37, 45, 50


4 biegunowe



CI 6, 9, 12, 15




TI 16C, 25C, 30C




TI 80

Styki pomocnicze CI 6 - 50



CB - S (NO)



CB - I (NO)



CB - NO



CB - NC




CB - EM




CB - LB

Styczniki CI 61 - 86




CI 61, 73, 86




TI 80, 86


Styki pomocnicze CI 61 - 86




CBD - 11




CBD - 22




CBD S - NO



CBD S - NC



CBD S - 11




CBD S - 02




CBD S - 20

Styczniki CI 110 - CI 420 E



CI 110, CI 141, CI 180, CI 250 EI,
CI 300 EI, CI 420 EI




TI 180 E, TI 630 E




CBC 11


Wyłączniki silnikowe CTI 15



CTI 15




Wyzwalacz
podnapięciowy
CBI - UA




Wyzwalacz
wybijkowy
CBI - AA

Styki pomocnicze




CBI - NO, CBI - NC




CBI 11


Wyłączniki silnikowe CTI 25 M, CTI 45 MB



CTI 25 M, CTI 45 MB




Wyzwalacz
podnapięciowy
VTU-




Wyzwalacz
wybijkowy
VT-

Styki pomocnicze

Montaż czołowy




Montaż boczny




Styki sygnałowe

Montaż czołowy





Montaż boczny




CBT S-2TM CBT S-1M-1T CBT S-1M-1M CBT S-1T-1M CBT S-TM2

Wyłączniki silnikowe CTI 100




Wyzwalacz
podnapięciowy
CBI 100-UA




Wyzwalacz
wybijakowy
CBI 100-AA






Styki pomocnicze





Styki sygnałowe



Przełączniki czasowe



(1 styk przełączający)



(2 styki przełączające)

